

MONTAGEANLEITUNG

Audi A3

Heckschürzenansatz

Eggenfeldener Str. 46a
84326 Falkenberg
Telefon 0 87 27 / 9 68 80
Telefax 0 87 27 / 96 88 29
Internet: <http://www.kerscher.de>
eMail: tuning@kerscher.de

01.97

Lieferumfang

- 1 Heckschürzenansatz 30 29 061 KER
- 1 Klebekartusche KDM 310
- 10 Blechschrauben 3,5 x16 mm

Vorarbeiten

- Von der serienmäßigen Heckschürze das Originalunterteil entfernen.

Anpassen des Heckschürzenansatz

- Den Heckschürzenansatz ist im **Rohzustand** (unlackiert) an die abgeänderte Heckschürze anzupassen. D.h. den Heckschürzenansatz an die serienmäßige Heckschürze ansetzen und so weit nach oben schieben, bis die Teile plan anliegen (auch in der Radlaufkante) und waagrecht ausrichten.
- Gegebenenfalls Heckschürzenansatz an den Kanten nacharbeiten.

Montage

- Heckschürzenansatz an Original- Heckschürze im Abstand von 15 - 25 cm mit Blechschrauben (3,5 x 16mm) bündig verschrauben (Bohrlöcher mit 2,5 mm Bohrer) Heckschürzenansatz anschließend wieder abschrauben.
- Original- Heckschürze und Heckschürzenansatz an den Klebeflächen Staub- und fettfrei säubern (Rückstandsfreie Lösungsmittel verwenden).
- Auf Heckschürzenansatz Kleber raupenförmig auftragen (ca. 1 cm innerhalb der oberen und seitlichen Kanten) und beide Teile miteinander verkleben.
- Fertiggestelltes Teil während der Aushärtezeit des Klebers (24 Std.) wieder mit Blechschrauben verschrauben.
- Überschüssige Klebmasse sofort nach dem Verschrauben entfernen und verbleibende Fugen abdichten.
- Blechschrauben nach der Aushärtezeit entfernen, die Löcher großflächig aufschleifen und mit Spachtelmasse verstacheln.

Lackierhinweise

- Die Typenschilder müssen vor dem Lackieren abgedeckt werden, um Probleme beim TÜV zu vermeiden.
- Heckschürzenansatz gemäß beigefügtem Lackiermerkblatt lackieren.
Empfehlung: Teil nach Montage zusammen mit serienmäßiger Heckschürzenansatz lackieren.



*Eggenfeldener Str. 46a
84326 Falkenberg
Telefon 0 87 27 / 9 68 80
Telefax 0 87 27 / 96 88 29
Internet: <http://www.kerscher.de>
eMail: tuning@kerscher.de*