

Lieferumfang für Heckflügel (3-teilig)

27.6.02

- 1 Satz Heckflügelfüße
- 1 Mittelteil für Audi A4 (Länge 128,5cm)
oder w.w.
- 1 Mittelteil für Opel Calibra (Länge 113,5cm)

Befestigungsmaterial:	1	Stahlseil (ca.3,50 m)	1	Klemmbacke
	4	Imbusschrauben M8x20	4	Stiftschrauben M 6x25
	20	cm Dichtband		

Vorarbeiten:

- ☛ Heckflügel im **Rohzustand** anpassen um eventuelle Nacharbeiten durchführen zu können.
- ☞ Heckklappe am äußeren, hinteren Bereich mit Klebeband abdecken.
(ca. 10 cm breit und 30 cm lang, siehe Abb. 1)
- ☞ Bemaßungen laut Abb. 2 auf den Klebebandbereich übertragen.
- ☞ Die markierten Bohrlöcher (links und rechts jeweils 3) mit 9mm Bohrer bohren.
Bohrung A und C ganz durchbohren.
Bohrung B nur durch die äußere Blechhaut.
- ☞ Das Blech bei Bohrung A und C im Bereich des Innenrahmens auf ca. 18 mm erweitern,
damit die Imbusschrauben durch den Innenrahmen festgezogen werden können.
- ☞ Sämtliche Bohrungen und Schnittflächen entgraten und grundieren.
- ☞ Die 4 mitgelieferten Stiftschrauben (M6x25mm) seitlich in das Flügelmittelteil bis zur Hälfte eindrehen.
- ☛ Heckflügel zusammenstecken und auf die Heckklappe setzen, eventuelle Nacharbeiten der Flügelfüße bzw. der Bohrungen sind jetzt durchzuführen!
- ☞ Heckflügel wieder abnehmen.

Lackieren:

- ☛ Heckflügel erst nach Prüfung auf Paßgenauigkeit (siehe Vorarbeiten) lackieren.
- ☛ Der Heckflügel wird in abgebautem Zustand lackiert.
- ⇒ Die Typenschilder vor dem Lackieren abdecken, um Probleme beim TÜV zu vermeiden.
- ☛ Flügel gemäß beigefügten Lackierhinweisen lackieren.

Montage:

- ⇒ Mitgeliefertes Seil durch die mittlere Bohrung der Spoilerfüße und durch die ebenfalls mittlere Bohrung des Flügels führen.
- ⇒ Das Heckflügelmittelteil und beide Spoilerfüße zusammenstecken und um die 4 Stiftschrauben (M6x25mm) mit Dichtband abdichten. Anschließend das Seil weiter durch die Heckklappe (Bohrung B) führen.
- ⇒ Dichtband im Bereich der 3 Bohrungen auf der Heckklappe anbringen.
- ⇒ Spoilerfüße auf die Heckklappe setzen und mit den gelieferten Imbusschrauben (M8x20mm) montieren.
- ⇒ Die beiden Seilenden mit der Klemmbacke (ohne Spannung) miteinander verbinden und Seil im Hohlraum der Heckklappe so verstauen, daß keine Vibrationsgeräusche entstehen.
- ☛ Das Seil darf auf keinen Fall gekürzt werden und soll möglichst an den **Enden** verklemmt werden.

